SAMSUNG

SGH-B130
Používateľská príručka

• Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vaším telefónom, v závislosti od softvéru telefónu alebo poskytovateľa služieb.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No. GH68-19352A
Slovak. 07/2008. Rev. 1.0

Dôležité informácie o používaní

Telefón používajte v normálnej polohe
Zabráňte kontaktu s vnútornou anténou telefónu.

Servis zverte iba kvalifikovanému servisnému personálu
Ak umožníte nekvalifikovanému personálu zásah do vášho telefónu, výsledkom môže byť jeho poškodenie, pričom stratíte záruku.

Zaistite maximálnu životnosť batérie a nabíjačky
- Zabráňte nabíjaniu batérií dlhšiemu ako týždeň, keďže prebíjanie môže skrátiť ich životnosť.
- Nepoužívané batérie sa po čase vybijú a musia sa pred použitím znovu nabiť.
- Ak nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete.
- Batérie používajte iba na účel, na ktorý sú určené.

S kartami SIM a pamäťovými kartami zaobchádzajte opatrne
- Nevyberajte kartu, ak telefón presúva alebo pristupuje k údajom na nej, keďže by tým mohlo dôjsť k strate údajov a/alebo poškodeniu karty alebo telefónu.
- Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení.
- Časté zapisovanie a mazanie dát skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Nedotýkajte sa prstami alebo kovovými predmetmi zlatých kontaktov alebo terminálov. Ak je znečistená, utrite kartu mäkkou handričkou.

Informácie o používaní a bezpečnosti

Dodržujte nasledujúce opatrenia, aby ste predišli nebezpečným alebo nepovoleným situáciám a zaistili tak maximálny výkon mobilného telefónu.

Bezpečnostné upozornenia

Uchovávajte telefón mimo dosahu malých detí a domácich zvierat
Uchovávajte telefón a všetko príslušenstvo mimo dosahu malých detí a zvierat. Malé súčasti, ak sa prehltnú, môžu byť príčinou zadusenia alebo vážneho zranenia.

Chráňte svoj sluch
Počúvanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže poškodiť sluch. Používajte najnižšiu možnú úroveň hlasitosti, pri ktorej počujete vašu konverzáciu popr. hudbu.

Mobilné telefóny a príslušenstvo inštalujte s obozretnosťou
Uistite sa, že sú mobilné telefóny a príslušné vybavenie vo vašom vozidle bezpečne namontované. Vyhnite sa umiestneniu telefónu a príslušenstva do blízkosti alebo priamo do oblasti aktivácie airbagu. Nesprávne inštalované bezdrôtové vybavenie môže zapríčiniť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagov.

Pri manipulácii s batériami a nabíjačkami a ich likvidácii postupujte opatrne
- Používajte len batérie a nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung špeciálne pre tento telefón.
  Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu byť príčinou vážnych zranení alebo poškodení telefónu.
  Používajte iba špecifikovanú nabíjačku značky SAMSUNG.
- Batérie nikdy nevhadzujte do ohňa. Ak ich vhodíte do ohňa, zahrejete alebo vystavíte nárazom, existuje riziko ich prehriatia, vzplanutia alebo explózie.
- Pri likvidácii použitých batérií postupujte podľa miestnych predpisov.
- Batérie a telefóny nikdy neklaďte na vykurovacie zariadenia, ako sú mikrovlnné rúry, sporáky či radiátory, ani do nich. Prehriate batérie môžu explodovať.
- Batérie nikdy nedrvte a neprepichujte. Nevystavujte batérie vysokému vonkajšiemu tlaku, ktorý môže zapríčiniť skrat a prehriatie.

Predchádzajte vzájomnému rušeniu s kardiostimulátormi
Udržujte minimálnu vzdialenosť 15 cm medzi mobilným telefónom a kardiostimulátorom, aby ste predišli možnému vzájomnému rušeniu, ako to odporúčajú výrobcovia a nezávislá výskumná skupina Wireless Technology Research. Ak máte dôvod na podozrenie, že váš telefón ruší kardiostimulátor alebo iné zdravotnícke zariadenie, okamžite vypnite telefón a kontaktujte výrobcu kardiostimulátora alebo zdravotníckeho zariadenia ohľadom pokynov.

Vypnite telefón v potenciálne výbušnom prostredí
Telefón nepoužívajte na benzínových pumpách (čerpacích staniciach) alebo v blízkosti palív alebo chemikálií. Vypínajte svoj telefón, ak ste na to upozornení výstražnými značkami alebo inštrukciami. Telefón môže spôsobiť výbuch alebo požiar, ak sa nachádza v miestach alebo v ich blízkosti, kde sa skladujú a prepravujú palivá alebo chemikálie, alebo kde sa vykonávajú odstrely. Neukladajte ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako telefón, jeho diely či príslušenstvo.

Snažte sa obmedziť riziko zdravotných problémov zapríčinených opakovanými pohybmi
Pri posielaní textových správ alebo hraní hier držte telefón v ruke uvoľnene, tlačidlá stláčajte jemne a používajte špeciálne funkcie, ktoré znižujú počet tlačidiel, ktoré je nutné stlačiť (ako sú predlohy a prediktívny text) a dávajte si časté prestávky.

Zaistite prístup k tiesňovým službám
V niektorých oblastiach a situáciách nemusí byť možné z vášho telefónu uskutočniť tiesňové volanie. Pred cestou do vzdialených a nerozvinutých oblastí si naplánujte alternatívnu metódu kontaktovania personálu tiesňovej služby.

Správna likvidácia tohto výrobku
(Opotrebované elektrické a elektronické zariadenia)

(Použiteľné v Európskej únii a iných európskych krajinách, kde funguje separovaný zber odpadu)

Toto označenie na výrobku alebo v jeho sprievodnej dokumentácii znamená, že by nemal byť na konci svojej životnosti likvidovaný spoločne s bežným domovým odpadom.
Aby ste zabránili možným škodám na prostredí a ľudskom zdraví vzniknutým nekontrolovanou likvidáciou odpadu, prosíme, separujte tento výrobok od ostatných druhov odpadu a uvážlivo recyklujte, čím podporíte udržateľné obnovovanie materiálových zdrojov.
Domáci používatelia by mali ohľadom miesta a spôsobu bezpečnej recyklácie šetrnej k životnému prostrediu kontaktovať svojho predajcu, kde si výrobok zakúpili, alebo miestnu samosprávu.
Firemní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a overiť si podmienky a pravidlá nákupnej zmluvy. Tento výrobok by nemal byť likvidovaný zmiešaním s odpadom z podnikateľskej činnosti.

Informácie o hodnote SAR
Bezdrôtový telefón je rádiový vysielač a prijímač. Je skonštruovaný a vyrobený tak, aby neprekračoval emisné limity vystavenia vysokofrekvenčnému (RF) elektromagnetickému žiareniu stanovené Radou Európskej únie (EÚ). Tieto limity sú súčasťou komplexných smerníc a stanovujú prípustné úrovne vysokofrekvenčnej energie pre bežnú populáciu. Predpisy sú založené na bezpečnostných normách, ktoré boli vyvinuté nezávislými vedeckými organizáciami pravidelným a dôkladným vyhodnocovaním vedeckých štúdií.

Normy zahŕňajú veľkú bezpečnostnú rezervu, ktorá zaručuje bezpečnosť všetkých ľudí bez ohľadu na vek a zdravie.

Norma pre vystavenie bezdrôtových telefónov používa jednotku merania nazývanú SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR stanovený Radou EÚ je 2 W/kg. Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu bola 0,647 W/kg.

Bezpečnostné opatrenia

Vždy šoférujte bezpečne
Vyhnite sa používaniu telefónu počas šoférovania a dodržujte všetky predpisy, ktoré obmedzujú používanie mobilných telefónov počas šoférovania. Ak je to možné, používajte na zvýšenie bezpečnosti príslušenstvo hands-free.

Dodržujte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy
Dodržujte ľubovoľné predpisy, ktoré obmedzujú používanie mobilných telefónov v danej oblasti.

Používajte len príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung
Použitie nekompatibilného príslušenstva môže poškodiť telefón alebo zapríčiniť zranenie.

Vypínajte mobilný telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov
V nemocniciach alebo iných zdravotníckych zariadeniach môže dochádzať k vzájomnému rušeniu medzi telefónom a zdravotníckym vybavením. Dodržujte všetky usmernenia, vyvesené upozornenia a pokyny zdravotného personálu.

Vypínajte telefón alebo jeho bezdrôtové funkcie, ak ste v lietadle
Môže dochádzať k vzájomnému rušeniu medzi telefónom a vybavením lietadla. Dodržujte predpisy leteckej spoločnosti a vypnite telefón alebo ho prepnite do režimu s vypnutými bezdrôtovými funkciami, kedykoľvek ste na to upozornení posádkou lietadla.

Batérie a nabíjačky chráňte pred poškodením
- Batérie nevystavujte príliš nízkym alebo vysokým teplotám (pod 0 °C alebo nad 45 °C). Extrémne teploty môžu znížiť kapacitu batérie a skrátiť jej životnosť.
- Batériu skladujte na suchom mieste.
- Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi, keďže sa tým môže vytvoriť spojenie medzi pólmi + a - batérie a tým spôsobiť jej dočasné alebo permanentné poškodenie, ak sa s nimi zaobchádza nasledovne:
  - Batérie prídu do styku s vodou alebo ak sa póly batérie spoja retiazkou alebo iným kovovým predmetom.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Zaobchádzajte s telefónom opatrne a citlivo
- Nedovoľte, aby telefón navlhol — kvapaliny môžu byť príčinou vážnych poškodení. Nemanipulujte s telefónom mokrými rukami. Poškodenie telefónu vodou môže byť príčinou straty záruky výrobcu.
- Zabráňte používaniu a skladovaniu telefónu v prašnom alebo špinavom prostredí, aby ste predišli poškodeniu pohyblivých častí.
- Váš telefón je zložitým elektronickým zariadením — chráňte ho pred nárazmi a hrubým zaobchádzaním, aby ste predišli vážnym poškodeniam.
- Telefón nenatierajte, keďže náter by mohol zaniesť pohybujúce sa časti a zabrániť správnemu fungovaniu.
- Nepoužívajte blesk alebo svetlo fotoaparátu telefónu príliš blízko očí detí alebo zvierat.
- Vystavením telefónu a pamäťových kariet magnetickým poliam môže dôjsť k ich poškodeniu. Nepoužívajte prenosné puzdrá alebo príslušenstvo vybavené magnetickým uzatváraním a nedovoľte, aby telefón prišiel do styku s magnetickým poľami na dlhší čas.

Predchádzajte vzájomnému rušeniu s inými elektronickými zariadeniami
Váš telefón vysiela signály na rádiovej frekvencii (RF), ktoré môžu rušiť netienené alebo nesprávne tienené elektronické zariadenia, ako sú kardiostimulátory, audiofóny, zdravotnícke prístroje a iné elektronické zariadenia v domácnosti a vozidlách. Poraďte sa s výrobcom elektronického zariadenia ohľadom vyriešenia problémov s rušením, ktoré pozorujete.

SAMSUNG ELECTRONICS

Vyhlásenie o zhode (R&TTE)

My, spoločnosť **Samsung Electronics**

vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt

mobilný telefón pre siete GSM : SGH-B130

ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.

BEZPEČNOSŤ	**EN 60950- 1: 2001 +A11:2004**
ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA	**EN 301 489- 01: V1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489- 07: V1.2.1 (08-2002)**
SAR	**50360 : 2001** **62209-1 : 2006**
RÁDIOVÉ VLNY	**301 511 V9.0.2 (03-2003)**

Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiovej frekvencie boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.

Procedúra vyhodnocovania súladu uvádzaná v článku 10 a detailne popísaná v dodatku [IV] smernice 1999/5/EC bola dodržaná za dozoru nasledujúcich autorizovaných orgánov:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK *
Identifikačná značka: 0168

CE 0168

Technická dokumentácia je uložená u:
Samsung Electronics QA Lab.

Je ju možné sprístupniť na vyžiadanie.
(Zástupca v EÚ)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.05.14
(miesto a dátum vydania)

Yong-SangPark/S.Manager
(meno a podpis oprávnenej osoby)

*** Toto nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte vášho dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.**

Inštalácia karty SIM a batérie

1. Odstráňte kryt batérie a vložte kartu SIM.



2. Vložte batériu a kryt späť na miesto.



Nabíjanie batérie

1. Pripojte dodaný cestovný adaptér.

2. Po dokončení nabíjania adaptér odpojte.

- Nevyberajte batériu z telefónu, pokým neodpojíte adaptér. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu telefónu.
- Keď pripojíte cestovný adaptér, indikátor nabíjania sa nemusí objaviť až na 5 minút, batéria je však nabíjaná správne.

Usporiadanie telefónu a tlačidlá

Tlačidlo pre prístup k webu/OK
V základnom režime prístup k webovému prehliadaču. Výber zvýraznenej voľby alebo potvrdenie vstupu v režime menu.
Dialógové tlačidlá
Vykonanie úkonov indikovaných na spodku displeja.
Tlačidlo volania
Uskutočnenie alebo prijatie hovoru. V základnom režime vyvolanie posledných vytočených čísel, čísel zmeškaných hovorov alebo čísel prijatých hovorov.
Tlačidlo servera hlasovej pošty
Prístup k serveru hlasovej pošty (stlačením a podržaním).
Tlačidlo zámku klávesnice
► Režim zámku klávesnice
Štvorsmerové navigačné tlačidlá
V režime menu umožňujú pohyb medzi voľbami menu. V základnom režime slúžia na priamy prístup k obľúbeným menu. Navigačné tlačidlá hore/dole/doľava/doprava umožňujú prechod medzi voľbami menu. Použite tieto tlačidlá na zvolenie volieb menu.
Tlačidlo napájania/ukončenia menu
Zapnutie a vypnutie telefónu (stlačením a podržaním); ukončenie hovoru; v režime menu zrušenie vstupu a návrat do základného režimu.
Tlačidlo tichého režimu
► Tichý režim
Alfanumerické tlačidlá

Model B130 používa port UART na pripojenie k PC. Prosíme, používajte schválený sériový kábel UART na pripojenie k PC.

V hornej časti displeja sú zobrazené nasledujúce indikátory stavu:

Ikona	Popis
	Sila signálu
	Prebieha hovor
	Mimo oblasti služby; nie je možné volať alebo prijímať hovory okrem tiesňových hovorov
	Funkcia tiesňových správ je aktívna
	Textová správa
	Je nastavený budík
	Nastavenie profilu telefónu: • : Normálny • : Rokovanie • : Používateľský • : Tichý • : Vonku • : Šoférovanie • : Offline
	Tichý režim
	Úroveň batérie

Tichý režim Stlačením a podržaním [#] v základnom režime vypnete všetky zvuky telefónu. Zrušenie vykonáte ďalším stlačením a podržaním tlačidla.

Režim zámku klávesnice Stlačením a podržaním [*] v základnom režime uzamknete klávesnicu. Klávesnicu odomknete stlačením ľavého dialógového tlačidla a potom [*].

Tiesňový režim Stlačte štyrikrát tlačidlo volania v základnom režime a pošlite tým tiesňovú správu na prednastavené telefónne čísla. Po tom, čo sa tiesňová správa odošle, telefón sa prepne do tiesňového režimu a bude prijímať hovory iba od registrovaných príjemcov. Po prijatí hovoru od príjemcov tiesňovej správy telefón na hovor automaticky odpovie. Stlačte [ ] pre opustenie tiesňového režimu.

Symboly inštrukcií

	Poznámka poznámky, tipy pre používanie alebo dodatočné informácie
→	**Nasledované** poradie volieb alebo položiek menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali krok; napríklad: Stlačte **<Menu>** → **Správy** → **Vytvoriť správu** (predstavuje **Menu**, nasledované položkou **Správy**, nasledované položkou **Vytvoriť správu**)
[ ]	**Hranaté zátvorky** tlačidlá telefónu; napríklad: [ ] (predstavuje tlačidlo napája-nia/ukončenia menu)
< >	**Zátvorky v tvare šípky** dialógové tlačidlá, ktorým sa na každej obrazovke ovládajú rôzne funkcie; napríklad: **<OK>** (predstavuje dialógové tlačidlo **OK**)

Zapnutie alebo vypnutie telefónu

1. Stlačením a podržaním [ ] na viac ako dve sekundy telefón zapnete.
2. Ak chcete telefón vypnúť, stlačte a podržte [ ] na viac ako dve sekundy.

Zmena jazyka na displeji

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** → **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Jazyk**.
2. Vyberte jazyk.

Uskutočnenie hovoru

1. V základnom režime zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo a stlačte [ ].
2. Stlačením [ ] hovor ukončíte.

Prijatie hovoru

1. Keď telefón zvoní, hovor prijmete stlačením [ ]. Ak chcete hovor odmietnuť, stlačte **<Odmiet.>** alebo [ ].
2. Hovor ukončíte stlačením [ ].

Nastavenie hlasitosti

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** → **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Profily telefónu**.
2. Pomocou navigačných klávesov hore/dole zvoľte profil telefónu.
3. Stlačením ľavého navigačného tlačidla zvoľte **Zvuky telefónu**.
4. Presuňte sa nahor a vyberte **Hlasitosť**.
5. Stlačte [**OK**] a stláčaním ľavého alebo pravého navigačného tlačidla nastavte hlasitosť a stlačte **<OK>**.
6. Uložte zvolením **<Voľby>** → **Uložiť profil**.

Zmena zvonenia pre hovory

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** → **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Profily telefónu** → **Normálny**.
2. Pomocou navigačných klávesov hore/dole zvoľte profil telefónu.
3. Stlačením ľavého alebo pravého navigačného tlačidla zvoľte prichádzajúce hovory.
4. Presuňte sa nahor a vyberte **Zvonenie**.
5. Stlačte [**OK**] a potom sa presuňte nahor alebo nadol a vyberte zvonenie a stlačte **<Zvoliť>**.
6. Uložte zvolením **<Voľby>** → **Uložiť profil**.

Opakované vytočenie posledných čísel

1. V základnom režime stlačte [ ].
2. Stlačením ľavého alebo pravého navigačného tlačidla zvoľte druh hovoru.
3. Presuňte sa nahor alebo nadol a vyberte číslo alebo meno.
4. Stlačením **<Voľby>** zobrazíte podrobnosti o hovore alebo stlačením [ ] číslo vytočíte.

Zadávanie textu

Zmena režimu zadávania textu

V poli pre zadávanie textu stlačte [*] a vyberte vami požadovaný režim zadávania.

Režim T9

1. Začnite zadávať slovo stlačením tlačidiel [**2**] až [**9**]. Pre jedno písmeno stlačte každé iba raz. Slovo, ktoré zadávate, sa zobrazí na displeji. Môže sa zmeniť s každým ďalším stlačením tlačidla. Skôr ako upravíte alebo vymažete jednotlivé znaky, zadajte celé slovo. Príklad: Keď píšete slovo „Ahoj" v režime T9, stlačte [**2**], [**4**], [**6**] a [**5**].
2. Stlačením [#] vložíte medzeru a môžete zadávať ďalšie slovo.

Režim ABC alebo abc

Stlačte tlačidlá označené písmenom, ktoré chcete zadať, raz pre prvé písmeno, dvakrát pre druhé písmeno, atď.

Napríklad, stlačte [**2**] trikrát, čím vložíte písmeno „C" a [**5**] dvakrát, čím vložíte písmeno „K" v režime ABC.

Režim čísel

Stlačte číselné tlačidlo, ktoré zodpovedá požadovanej číslici.

Režim symbolov

V poli pre zadávanie textu stlačte a podržte [#], čím aktivujete režim symbolov.

Stlačte číselné tlačidlo, ktoré zodpovedá požadovanému symbolu.

Stlačením doľava alebo doprava zobrazíte ďalšie symboly.

- Kurzor je možné presunúť pomocou navigačných tlačidiel.
- Jednotlivé znaky po jednom vymažete stlačením **<Vymazať>**. Všetky znaky naľavo od kurzora vymažete stlačením a podržaním **<Vymazať>**.
- Medzeru medzi znaky zadáte stlačením [#].
- Interpunkčné znaky je možné zadať stlačením [**1**].

Posielanie a čítanie správ

Odoslanie textovej správy

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** → **Správy** → **Vytvoriť správu**.
2. Zadajte text správy.
3. Stlačte **<Voľby>** a vyberte možnosť **Uložiť a odoslať** alebo **Len odoslať**.
4. Zadajte telefónne číslo príjemcu.
5. Správu odošlete stlačením **<Voľby>** → **Odoslať**.

Čítanie textových správ

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** → **Správy** → **Moje správy** → **Prijaté**.
2. Vyberte textovú správu, ktorú chcete prečítať.

Aktivácia funkcie Mobilný stopár

Mobilný stopár je revolučná funkcia, ktorá pomáha sledovať váš stratený telefón.

Táto funkcia pomáha sledovať váš telefón, ak ho niekto ukradne alebo sa snaží použiť váš telefón s inou kartou SIM, vtedy telefón automaticky pošle prednastavenú sledovaciu správu rodine alebo priateľom.

Táto funkcia môže byť nedostupná kvôli niektorým funkciám podporovaným poskytovateľom služieb.

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** → **Nastavenia** → **Nastavenia zabezpečenia** → **Mobilný stopár**.
2. Zadajte heslo a stlačte **<OK>**.

   Keď prvýkrát vstúpite do funkcie mobilný stopár, budete vyzvaní na zadanie a potvrdenie hesla.

3. Presuňte sa doprava alebo doľava, čím zapnete mobilného stopára.
4. Presunom nadol zvoľte položku Príjemcovia a stlačením [**OK**] vojdite do zoznamu príjemcov.
5. Môžete nastaviť telefónne číslo iného mobilného telefónu, na ktorý sa odošle textová správa. Zadajte telefónne číslo a stlačte **<Voľby>** → **Uložiť**.

   Keď prvýkrát vstúpite do funkcie mobilný stopár, budete požiadaní o prijatie koncovej zmluvy s používateľom, aby ste mohli funkciu aktivovať.

6. Mobilný stopár aktivujte, keď stlačíte **<Prijať>**.

Odoslanie tiesňovej správy

V núdzovej situácii môžete odoslať tiesňové správy rodine alebo priateľom.

Nastavenie tiesňovej správy

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** → **Správy** → **Tiesňové správy**.
2. Nastavte možnosti odosielanie a prijímania.

   Keď prvýkrát aktivujete tiesňový režim, budete požiadaní o registráciu príjemcov.

3. Presuňte sa doprava alebo doľava, čím zapnete možnosti odosielania a prijímania.
4. Presunom nadol zvoľte položku Príjemcovia a stlačením [**OK**] vojdite do zoznamu príjemcov.
5. Môžete nastaviť telefónne číslo iného mobilného telefónu, na ktorý sa odošle textová správa. Zadajte telefónne číslo a stlačte **<Voľby>** → **Uložiť**.

Odoslanie tiesňovej správy

1. Keď stlačíte štyrikrát tlačidlo volania v základnom režime, pošlete tiesňovú správu na prednastavené telefónne čísla.
2. Telefón sa prepne do tiesňového režimu a odošle prednastavenú tiesňovú správu.
3. Ak chcete tiesňový režim ukončiť, stlačte [ ].

Nastavenie budíka

Nastavenie nového budíka

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** → **Budík**.
2. Nastavte podrobnosti o budíku.
3. Stlačte **<Uložiť>**.

Zastavenie budíka

1. Keď budík zvoní, úplne ho zastavíte stlačením **<OK>**.
2. Stlačte **<Posunúť budík>** alebo ľubovoľné tlačidlo, ak ho chcete zastaviť dočasne, a stlačením ľubovoľného tlačidla ho stíšte na interval spánku.

Vypnutie budíka

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** → **Budík**.
2. Vyberte budík, ktorý chcete vypnúť, prejdite na pole budík a prejdite doprava alebo doľava na možnosť **Vyp**. Stlačte **Uložiť**.